

# Kienzle KMD 1000 Bedienungsanleitung

Das digitale Instrument zeigt Ihnen  
die Uhrzeit (Time),  
das Datum (Date) mit Wochentagsanzeige (Day),  
die Temperatur (Temperatur) und  
die Luftfeuchtigkeit (Humidity) an.

Es ist auch ein leiser Wecker integriert (Alarm).



## **Inbetriebnahme:**

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
- Legen Sie 2x AAA Batterien parallel unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.

### **Einstellung der Uhrzeit:**

- Lassen Sie sich über die **MODE-Taste** die Uhrzeit anzeigen.
- Über die **SET-Taste** können Sie die **Uhrzeit** einstellen.
- Wird die Uhrzeit angezeigt – siehe oben - die **SET-Taste** vier Sekunden lang drücken.
- Sie können jetzt zwischen der 24h und 12h-Anzeige wählen. Über die Taste **ADJUST** die gewünschte Option vorgeben.
- **SET-Taste** erneut drücken. Es werden die Minuten angezeigt. Über die Taste **ADJUST** die Minuten einstellen.
- Erneut die **SET-Taste** drücken. Es werden die Stunden angezeigt. Über die Taste **ADJUST** die Stunden einstellen.

### **Einstellung des Datums (Jahr / Monat / Tag):**

- Lassen Sie sich über die **MODE-Taste** das Datum anzeigen.
- Über die **SET-Taste** können Sie nun das **Datum** einstellen.
- Bei angezeigtem Datum – siehe oben - die **SET-Taste** vier Sekunden lang drücken.
- Das Jahr können Sie nun über die Taste **ADJUST** eingeben.
- **SET-Taste** erneut drücken. Es wird der Tag angezeigt. Über die Taste **ADJUST** den Tag einstellen.
- **SET-Taste** erneut drücken. Es wird der Monat angezeigt. Über die Taste **ADJUST** den Monat einstellen.

### **Bedienung des Weckers:**

- Über die **SET-Taste** können Sie den **Wecker** einstellen.
- Drücken Sie die **MODE-Taste** bis der Wecker angezeigt wird. Sie erkennen das an der kleinen Anzeige (AL) rechts unten im oberen Anzeigefeld.
- Drücken Sie die **SET-Taste** 3 Sekunden lang. Drücken Sie die **ADJUST-Taste** und aktivieren Sie den Wecker. Die kleine Glocke in der obersten Zeile wird angezeigt. Durch mehrmaliges Drücken der **ADJUST-Taste** können Sie weitere Optionen wählen.
- Drücken Sie erneut die **SET-Taste**. Die Zeitangabe wird aktiviert. Geben Sie die Weckzeit an. Drücken Sie erneut die **SET-Taste**. Die Vorgaben werden gespeichert.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewaltanwendung und Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub oder Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht in das Feuer.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht die Bestandteile des Gerätes.

### **Batterie-Sicherheitsmaßnahmen:**

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, **keine** wiederaufladbare Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) ein.
- Entfernen Sie sofort erschöpfte Batterien.
- Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.